

波前分析仪关于如何绘制多个非连续掩膜，请在第一个掩膜绘制后，按住control键并用鼠标绘制第二个掩膜，以此类推。

关于如何绘制多个非连续掩膜，请在第一个掩膜绘制后，按住control键并用鼠标绘制第二个掩膜，以此类推。

(唯一的)问答 ID: #1004

作者: RAYSCI

更新时间：2017-11-22 02:55