

剪切干涉仪与哈特曼波前传感器相比的优势？

剪切干涉仪与哈特曼波前传感器相比的优势？

<http://www.rayscience.com/catalog463.html>

通过对横向剪切干涉仪和哈特曼波前传感器波前探测和复原仿真计算，在相同输入波前、相同探测面元、相同拟合函数及阶数的情况下，结果表明横向剪切干涉仪的波前复原能力要大于哈特曼波前传感器。其主要原因是横向剪切干涉仪对波前的间接采样所包含的波前信息要多于哈特曼波前传感器的间接采样。

标签: [剪切干涉仪](#) [哈特曼波前传感器](#)

标签: [剪切干涉仪.哈特曼.波前传感器](#)

(唯一的)问答 ID: #1005

作者: RAYSCI

更新时间：2017-11-22 02:57